

# Schalterprogramm Galea™ Life

## Abdeckungen

		Symbol		Verpack.- einheit		Farbauswahl				
<b>Dreh- und Zeitschalter</b>										
<b>Abdeckung mit Knebelknopf</b>	Geeignet für Einsatz:		1/40	<b>7770 57</b>	1/10	<b>7712 57</b>	<b>7713 57</b>	<b>7714 57</b>	<b>7715 57</b>	
Zeitschalter 0–15 min.	7759 62									
Zeitschalter 0–120 min.	7759 64									
Stufenschalter Jalousie	7758 53									
3-Stufenschalter ohne Nullstellung	7759 57									
3-Stufenschalter mit Nullstellung	7759 58									
1-Stufenschalter mit Nullstellung	7759 59									
<b>Leitungsauslass</b>										
<b>Abdeckung für Leitungsauslass</b>	Geeignet für Einsatz:		10/100	<b>7770 85</b>	1/10	<b>7712 85</b>	<b>7713 85</b>	<b>7714 85</b>	<b>7715 85</b>	
Leitungsauslass mit Klemmen	7759 85									
Leitungsauslass ohne Klemmen	7759 86									
<b>Blindabdeckung</b>										
<b>Blindabdeckung mit Tragring</b>			10/100	<b>7770 78</b>	1/10	<b>7712 78</b>	<b>7713 78</b>	<b>7714 78</b>	<b>7715 78</b>	
<b>Hi-Fi Lautsprecher-Anschlusseinheit</b>										
<b>Abdeckung für Anschlusseinheit 1-fach</b>	Geeignet für Einsatz: 7757 85		10/100	<b>7710 00</b>	1/10	<b>7712 00</b>	<b>7713 00</b>	<b>7714 00</b>	<b>7715 00</b>	
<b>Abdeckung für Anschlusseinheit 2-fach</b>	Geeignet für Einsatz: 7757 84		10/100	<b>7710 25</b>	1/10	<b>7712 25</b>	<b>7713 25</b>	<b>7714 25</b>	<b>7715 25</b>	
<b>Hotel-Card</b>										
<b>Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter</b>	Geeignet für Einsatz: 7759 54		10/100	<b>7770 54</b>	1/10	<b>7712 54</b>	<b>7713 54</b>	<b>7714 54</b>	<b>7715 54</b>	
<b>Abdeckung für elektronisches Hotel-Card-System</b>	Geeignet für Einsatz: 7759 55		10/100	<b>7710 74</b>	1/10	<b>7712 74</b>	<b>7713 74</b>	<b>7714 74</b>	<b>7715 74</b>	
<b>Melde- und Befehlsgeräte</b>										
Für den Einbau von Drucktastern, Drehschaltern, Schlagtastern, Schlüsseltastern und Meldeleuchten										
<b>Abdeckung mit Tragring</b>	Öffnung Ø 22,5 mm		1/10	<b>7710 85</b>						